


| 0 | | | | | |
|--|---|---|-----------|----------|-------|
| IZDELEK | | | | | |
| | | Položaj | Simbol | Vrednost | Enota |
| Identifikacija modela | | | | | |
| Vrsta kuhalne plošče: | |  | | EBI402F | |
| Število kuhalnih con in/ali površin | cone | | | 4 | |
| | območja | | | 2 | |
| Tehnologija ogrevanja (indukcijske kuhalne cone in območja za kuhanje, sevalne kuhalne cone, plošče s polno površino) | Indukcijske kuhalne cone | | | 4 | |
| | Kuhalne površine za indukcijsko kuhanje | | | 4 | |
| | sevalna kuhalna polja trdne plošče | | | | |
| Za okrogle kuhalne cone ali površine: premer uporabne površine na električno segreto kuhalno cono, zaokrožen na najbližjih 5 mm | Levi sprednji | ∅ | 18,0 | cm | |
| | Levo zadaj | ∅ | 18,0 | cm | |
| | Desno zadaj | ∅ | 18,0 | cm | |
| | Desna sprednja | ∅ | 18,0 | cm | |
| Za nekrogla kuhalna polja ali območja: dolžina in širina uporabne površine na električno segrevano kuhalno polje ali območje, zaokrožena na najbližjih 5 mm | Levo območje | LW | 39,0 18,0 | cm | |
| | Desno območje | LW | 39,0 18,0 | cm | |
| | Levi sprednji | ESelektrični kuhalnik | 199,0 | Wh/kg | |
| | Levo zadaj | ESelektrični kuhalnik | 179,3 | Wh/kg | |
| | Desno zadaj | ESelektrični kuhalnik | 179,5 | Wh/kg | |
| | Desna sprednja | ESelektrični kuhalnik | 197,6 | Wh/kg | |
| | Levo območje | ESelektrični kuhalnik | 179,3 | Wh/kg | |
| | Desno območje | ESelektrični kuhalnik | 180,6 | Wh/kg | |
| Poraba energije za kuhalno polje ali površino, izračunana na kg | | ESelektrična kuhalna plošča | 185,1 | Wh/kg | |
| Uporabljeni standard: EN 60350-2 Gospodinjski električni kuhalni aparati - 2. del: Kuhalne plošče - Metode za merjenje učinkovitosti delovanja | | | | | |
| <p>Predlogi za varčevanje z energijo: • Za najboljšo učinkovitost kuhalne plošče postavite posodo na sredino kuhalnega polja. • Z uporabo pokrovke boste skrajšali čas kuhanja in prihranili energijo, saj boste ohranili toploto. • Zmanjšajte količino tekočine ali maščobe, da skrajšate čas kuhanja. • Začnite kuhati na visoki stopnji in jo zmanjšajte, ko se jed segreje. • Uporabljajte ponve, katerih premer je enak premeru izbranega območja. • Če po vklopu kuhalne plošče ne izvedete nobenega dejanja, se bo kuhalna plošča po 1 minuti samodejno izklopila, pri čemer bo poraba energije v izklopljenem stanju 0,5 W.</p> | | | | | |
| Te informacije je treba upoštevati kot del uporabniškega priročnika za napravo. | | | | | |