


IZDELEK					
		Položaj	Simbol	Vrednost	Enota
Identifikacija modela				EBI440B	
Vrsta kuhalne plošče:					
Število kuhalnih con in/ali površin	cone			4	
	območja				
Tehnologija ogrevanja (indukcijske kuhalne cone in območja za kuhanje, sevalne kuhalne cone, plošče s polno površino)	Indukcijske kuhalne cone			4	
	Kuhalne površine za indukcijsko kuhanje				
	sevalna kuhalna polja				
	trdne plošče				
Za okrogle kuhalne cone ali površine: premer uporabne površine na električno segreto kuhalno cono, zaokrožen na najbližjih 5 mm	Levi sprednji	∅		16,0	cm
	Levo zadaj	∅		21,0	cm
	Desno zadaj	∅		18,0	cm
	Desna sprednja	∅		18,0	cm
Za nekrogla kuhalna polja ali območja: dolžina in širina uporabne površine na električno segrevano kuhalno polje ali območje, zaokrožena na najbližjih 5 mm	Fleksibilno območje	LW		Ni na voljo	cm
	Levi sprednji	ESelektrični kuhalnik		196,3	Wh/kg
	Levo zadaj	ESelektrični kuhalnik		182,0	Wh/kg
	Desno zadaj	ESelektrični kuhalnik		186,3	Wh/kg
	Desna sprednja	ESelektrični kuhalnik		187,6	Wh/kg
Poraba energije za kuhalno polje ali površino, izračunana na kg			ESelektrična kuhalna plošča	188,1	Wh/kg
Uporabljeni standard: EN 60350-2 Gospodinjiski električni kuhalni aparati - 2. del: Kuhalne plošče - Metode za merjenje učinkovitosti delovanja					
<p>Predlogi za varčevanje z energijo: • Za najboljšo učinkovitost kuhalne plošče postavite posodo na sredino kuhalnega polja. • Z uporabo pokrovke boste skrajšali čas kuhanja in prihranili energijo, saj boste ohranili toploto. • Zmanjšajte količino tekočine ali maščobe, da skrajšate čas kuhanja. • Začnite kuhati na visoki stopnji in jo zmanjšajte, ko se jed segreje. • Uporabljajte ponve, katerih premer je enak premeru izbranega območja. • Če po vklopu kuhalne plošče ne izvedete nobenega dejanja, se bo kuhalna plošča po 1 minuti samodejno izklopila, pri čemer bo poraba energije v izklopljenem stanju 0,5 W.</p>					
Te informacije je treba upoštevati kot del uporabniškega priročnika za napravo.					